

## SOFTLOK en Baudrate instellingen

01-03-2019	Standaard PC poorten				RS232 kaart (Sunix) Baudrate*8			
Versie 12.5	Com-1	Com-2	Com-3	Com-4	Com-1	Com-2	Com-3	Com-4
MÄRKLIN	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Baudrate	2400-9600				2400-38400			
LENZ	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Baudrate	9600				9600-38400			
TRIX	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Baudrate	9600				9600-38400			
FMZ	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Baudrate	2400-9600				9600-38400			
TAMS	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Baudrate	9600-57600							
PC ↔ PC	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Baudrate	300-57600							

## Hardware interface en Baudrate instellingen

Baudrate	Märklin 6051	Elek-tuur	Pico	Lenz	FMZ	Trix	Raten haus	Müt	Tams	IB	TC	PC/PC
300												X
600												X
1200												X
2400	X				X		X	X		X	X	X
4800		X					X	X		X	X	X
9600			X	X		X	X	X	X	X	X	X
19200				X			X	X	X	X	X	X
38400				X				X	X	#		X
57600				X				X	X			X
115900				X				X				
230400								X				

Mogelijke instellingen voor alle hardware interfaces

# Via speciale optie (optie 1 bit 4)