

Gefeliciteerd met de aankoop van deze PCI- I/ O - kaart. <u>Lees vóór u de kaart gaat installeren, de instructies in deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere naslag.</u>

## Controleer of u de onderstaande artikelen heeft ontvangen:

- PCI- I/ O kaart 96/ 192
- Flatkabel(s) (alleen standaard bij levering als set)
- Adapterprint(en) (alleen standaard bij levering als set)
- STM-8 (alleen standaard bij levering als set) / Opto-8 kaart

# Opmerking: afhankelijk van uw configuratie is de print voorzien van de benodigde componenten.

U hoeft alleen nog de flatkabels aan te sluiten en de kaart is direct geschikt voor gebruik, dit in tegenstelling van andere PC I/ O kaarten waarbij er nog een aparte aansluiting nodig is voor de stroomvoorziening van de opto-8 print of de adapterprint.

## PCI kaart instellen:

#### Tabel voor adressering:

Hex	Jumper			
Adres	4	3	2	1
17	X	Χ	Χ	
16		Χ	Χ	
15	X		Χ	
14			Χ	
13	X	X		
12		Χ		
11	X			
10				
Kaart ID				
Onbeken d ID				X

# Opmerking: als u 2 kaarten plaatst dan moet elke kaart op een eigen adres worden ingesteld. (zie tabel)

## X= jumper geplaatst

#### Software installatie

Nadat de pc opgestart is, controleer met het bijgeleverde programma "PCIVIEW (DOS)"

welk adres de PCI kaart wordt toegewezen dit is afhankelijk van welk PCIslot wordt gebruikt.



PCI I/	O bes	schrij	ving						
PC I	View V	2.0, C	opyright	: (c) 19	99 by	PCI-Technology Co	rp.		
Build For h	Date: elp us PCI Br	Mai e PCIV idges	5 1999, 'iew -h found: 1	PCI Con	fig M	echanism: #1, BIOS	versi	on: 2.16	
Bus	Slot	Func	Vendor	Device	Rev	Class	Cmnd	IO BAR	Mem BAR
0	0	0	1022h 1022h	7006h 7408h	25h 01h	Host Bridge ISA Bridge	106h Fh	DCOOh Oh	E8000000h
0	7	1 3	1022h 1022h	7409h 740Bh	07h 03h	IDE Bridge Device	5h 0h	F000h Oh	Oh Oh
0 1	10 5	0 0	1409h 10DEh	7168h 0110h	01h A1h	Serial port UGA	181h 7h	DEOOh Oh	0h EE000000h
* 1 * = a	5 dditio	0 nal de	10DEh vice BAF	<b>0110h</b> Is	A1h	VGA	7h	Θh	D8000000h

Hier ziet u het overzicht van aangesloten PCI- kaarten voor dat er PCI-I/O kaart is geplaatst in de computer

## PC- I/ O kaart plaatsen:

- Schakel de netspanning uit van uw PC
- Verwijder kap van de PC. Zoek een vrij PCI slot en verwijder metalen plaatje (bracket)
- Sluit de 50 polige connector(en) aan op de kaart aan volgens schema
- Verwijder een 2<sup>e</sup> "blindbracket" en voer de flatkabel(s) via deze opening naar buiten
- Plaats PC- I/ O kaart en zet deze vast
- Controleer of de kaart recht in het slot zit
- Monteer de kap weer op de PC
- Sluit uw PC weer op de netspanning aan





Nadat de pc opgestart is, controleer met het bijgeleverde programma "PCIVIEW (DOS)"

welk adres de PCI kaart wordt toegewezen dit is afhankelijk van welk PCIslot wordt gebruikt. Als u de kaart niet meer uit de PC verwijderd hoeft u dit éénmalig uit te voeren!

Hier dus: **DE00** hex. Deze waarde wordt in **SOFTLOK** als eerste adres ingevoerd als basisadres voor de PCI kaart, zie verder "Instelling van de PCI I/O kaart (96/192)"

PCIView V2.0, Copyright (c) 1999 by PCI-Technology Corp.

Build Date: Mai 5 1999, PCI Config Mechanism: #1, BIOS version: 2.16 For help use PCIView -h

#### PCI->PCI Bridges found: 1

Bus	Slot	Func	Vendor	Device	Rev	Class	Cmnd	IO BAR	Mem BAR
====	====	====	=====	======	===	===================	====	=====	=========
e	0	Θ	1022h	7006h	25h	Host Bridge	106 h	DAOOh	E8000000h
6	7	0	1022h	7408h	01h	ISA Bridge	Fh	Oh	Oh
6	7	1	1022h	7409h	07h	IDE	5h	F000h	Θh
6	7	3	1022h	740Bh	03h	Bridge Device	Oh	Oh	Oh
. 0	10	Θ	1409h	7168h	01h	Serial port	181h	DC00h	Oh
0	12	Θ	1001h	0017h	03h	PCI Device	1h	DEOOh	Θh
1	5	0	10DEh	0110h	A1h	VGA	7h	Oh	EE000000h
* 1	5	Θ	10DEh	0110h	A1h	VGA	7h	Oh	D8000000h
₩ =	addition	nal de	vice BAB	ls					

En zo ziet het eruit na dat de PCI- kaart is geplaatst in de PC

#### Led aanduiding (op de kaart):

Led "groen" geeft aan dat de spanning op de kaart aanwezig is.

#### Modelbaan Automatisering 2012...2019



## Aansluiten van de 50 polige flatkabel:

Afhankelijk van de uitvoering kunt u 2 of 4 flatkabels aansluiten! Plaats de connector op de voet (CN1...CN4) zodat pin 1 (rode kleur op flatkabel) recht boven zit. Dus de nok van de header zit aan de onderkant. Sluit de andere zijde van de kabel op de adapter kaart.

Let ook hierop waar pin 1 wordt aangesloten (zie tekening).bij juiste aansluiting ziet ook hier een groene LED branden

## Instelling van de PCI I/ O kaart (96/192)

Het gebruik van de I/ O- 96/192 kaart moet in het menu "Instelling/ maximaal waarden" in **SOFTLOK** bekend worden gemaakt. Hiervoor moet het aantal gebruikte poorten en haar adres en type kaart worden ingevoerd.

De PCI I/ O- 96 heeft 4 poorten (8255-chip) en kan hiermee 4 \* 24 = 96 ingangen (railcontacten) uitlezen.

De PCI I/ O-192 heeft 8 poorten (8255-chip) en kan hiermee 8 \* 24 = 192 ingangen (railcontacten) uitlezen.

De adressen, die u in **SOFTLOK** moet invoeren kunt u met PCIVIEW bekijken.

Op de basis PC I/ O kaart (96) zitten drie jumpers welke standaard op Hex 17 is ingesteld, de eerste jumper welke NIET geplaatst is meldt de kaart ID, in dit geval een PCI-kaart.

Het adres wat is verkregen (zie PC I/O instellen) moet worden ingevoerd als eerste adres in **SOFTLOK** (ingang 1...24)

Het tweede adres wordt (automatisch) door SOFT- LOK aangegeven (+4) Bij kaarttype moet u hier voor deze PCI- kaart altijd een "1" invullen.

Heeft u bijv. 2 adapters, dan moet u in **SOFTLOK** het aantal "8255" instellen op **4**. Het eerste adres wordt dan **DE00**, tweede adres wordt **DE04**, het derde adres wordt **DE08** en het vierde adres wordt **DE0C**.



Voorbeeld van een mogelijke instelling van de PCI- kaart met **SOFTLOK**:

Ро	Basisa	Type kaart	Ingan
ort	dres	(0/1)	gen
1	DE00	1	1-24
2	DE04	1	25-48
3	DE08	1	49-72
4	DE0C	1	72-96
5	DE10	1	97-
			120
6	DE14	1	120-
			144
7	DE18	1	144-
			168
8	DE1C	1	168-
			196

## Aansluiten van de adapterprint

Sluit de flatkabel aan op de connector volgens tekening. Let op pin 1 markering. De stroomdetectie printjes (STM- 8) worden aangesloten op deze adapter. De bedrading tussen de STM- 8 en de adapterprint moet in principe kort worden gehouden, d.w.z. niet langer dan 40 cm.

De STM- 8 kan zowel worden <u>toegepast bij 2- rail als 3- rail systemen</u>. Bij 3- rail systemen wordt de <u>middenrail onderbroken</u> door een isolatie. De lengte kan vrij worden gekozen, dit in tegenstelling bij gebruik van optocoupler kaarten.

Bij 2- rail worden de isolaties aan <u>één kant uitgevoerd</u> (rode draad aansluiting).

#### Controleren van de adapterprint

Start **SOFTLOK**. In het programmadeel "Modelbaangegevens/ Instellingen", menupunt "Instellingen" voert u de adressen voor de 8255poort in en het type kaart!

Ga hierna terug naar het hoofdmenu en roep het Status menu op. Roep vervolgens alle ingangen op het scherm **Alle ingangen behoren nu in rust te zijn, geen witte vlakjes.** 

Sluit vervolgens een draadje op de 2-voudige minikroonsteen (linker aansluiting) en verbind deze bijvoorbeeld met ingangnummer 1. In **SOFTLOK** zal ingangnummer 1 oplichten (wit vlakje), controleer dit voor alle aangesloten contacten.



## **Beschrijving Opto-8**

Beschrijving van de schakeling: Met deze schakeling wordt de voeding voor de LED van de optocoupler <u>via de railspanning</u> gevoed, dit in tegenstelling met de Opto-48 kaart. Hier komt de voeding uit de PC (+ 5V).

De weerstanden zijn zo bepaald dat de optocouplers nog werken bij een spanning van ca. 10...22 V ~/=

Aan de ingangszijde van de optocoupler is ook een andere spanning mogelijk, als de stroombegrenzingsweerstanden overeenkomend worden aangepast. De stuurstroom van de optocoupler moet ongeveer liggen tussen de 5 - 10 mA.

Aan de uitgangszijde van de optocoupler mag niets veranderd worden, omdat PC' s en hun uitbreidingskaarten (low cost) niet meer dan 5 V aankunnen. **Vergeet niet de voedingsspanning aan te sluiten op iedere Opto-8** 

## In bedrijf nemen OPTO-8

PC uitschakelen! . PCI I/ O kaart verbinden met adapter kaart en der eerste 8 aansluitingen verbinden met de OPTO-8 kaart. Vervolgens de massa aansluiting van de Opto-8 kaart verbinden met de adapterprint. Dit herhaalt u voor de overige printjes (maximaal 6) per adapterprint

#### Let op: deze massa is verder met geen andere massa verbonden!

Is de adapterprint goed aangesloten met de OPTO-8, dan kunt u de PC inschakelen.

Start **SOFTLOK**. In het programmadeel "Modelbaangegevens/ Instellingen", menupunt "Instellingen" voert u de adressen voor de 8255poort in en het type kaart.





PCI I/O beschrijving	]
Loc Wissel	A A N G E G E V E N S ⁄ I N S T E L L I N G E N Sein Adreslijst <mark>Instellingen </mark> Naar hoofdmenu
	Aantal I/O poorten
Aa	ntal I/O poorten (8255) (025) 04
Le	esfrequentie (19) 1=snel, 9=normaal 9
In	voer overnemen
In	voer beëindigen
	Aantal I/O poorten

PCI I/O 96 = Aantal I/O poorten 4 PCI I/O 192 = Aantal I/O poorten 8

Als u met Momentcontacten (Reedcontacten) werkt of met meer dan 192 contacten, dan kan het gebeuren dat **SOFTLOK** een contact mist, in dit geval kunt u de leesfrequentie verhogen, dus de waarde 1...9 verlagen

MODELBAANGEGEUENSLocWisselSeinAdreslijst	/ I N S T E L L I N G E N Instellingen Naar hoofdmenu	u
	Comm. poort voor systeem-1 Comm. poort voor systeem-2 Aantal ingangsdecoder S88 Aantal I/O poorten (8255) Poort programmering PC digitaal systeem Buffertijd voor ingangen Locbox instelling Handmatige loc sturing Gegevensuitwisseling	

Kies vervolgens Poort programmering



PCI I/O	beschrij	ving				
Loc	MODE Wissel	L B A A N G E Sein A	GEUENS dreslijst	S / I N S T E L Instellinge	LING n <mark>N</mark> aar	EN • hoofdmenu
	_	Poort	; prog	grammeri	ng	
		Poortnummer		(109)	01	
		Poortadres		<0000FFFF>	DEOO	
		Type PC I∕O	terugmeldi	ngskaart (0/1)	1	
		Invoer overn	iemen			
		Invoer beëin	digen			
			Poortad	res <mark>DE00K</mark>		

Voer hier per poortnummer (in ons voorbeeld 4 stuks) te beginnen met het basisadres wat u verkregen heeft met PCIVIEW, hier dus **DEOO** Poortnummer 2 wordt dan **DEO4**, poortnummer 3 wordt **DEO8** en poortnummer 4 wordt dan **DEOC** 

## Het type PC kaart wordt voor deze PCI- kaart altijd op "1"gezet!

## Functionele test:



Ga hierna terug naar het hoofdmenu en roep het Status menu op. Roep vervolgens "Alle ingangen" op het scherm Bij 6 opto-8 kaarten zijn dit de ingangen 1... 48. Alle ingangen moeten geopend zijn (puntraster niet verlicht). Is dit niet het geval, controleer dan of de kabel wel goed in de connector zit. Verbind nu alle ingangen (1... 48) van de opto-8 stuk voor stuk met de massa aansluiting. Nu wordt elke ingang zichtbaar. Er mag telkens maar één ingang op het scherm worden aangegeven die geactiveerd is. Is dat niet het geval dan is de desbetreffende draad onderbroken, lichten er meerdere ingangen tegelijk op dan is er sluiting onderling tussen de draden of op de opto- 8.



13:29:09= 20=	STATUS STURING =Int1:COM2=	PC-Board2
Display +/-	Status / Wijzigen	Naar hoofdmenu
I 1 I 2 I   I 11 I 12 I   I 21 I 22 I   I 31 I 32 I   I 31 I 32 I   I 41 I 42 I   I 51 I 52 I   I 61 I 62 I   I 71 I 72 I   I 81 I 82 I   I 91 I 92 I	3 I 4 I 5 I 6   13 I 14 I 15 I 16   23 I 24 I 25 I 26   33 I 34 I 35 I 36   43 I 44 I 45 I 46   53 I 54 I 55 I 56   63 I 64 I 65 I 66   73 I 74 I 75 I 76   83 I 84 I 85 I 86   93 I 94 I 95 I 96	I 7 I 8 I 9 I 10   I 17 I 18 I 19 I 20   I 27 I 28 I 29 I 30   I 37 I 38 I 39 I 40   I 47 I 48 I 49 I 50   I 57 I 58 I 59 I 60   I 57 I 68 I 69 I 80   I 77 I 78 I 79 I 80   I 87 I 88 I 89 I 90

#### Let op: massa aansluiting is gescheiden tussen PC en modelbaan

## Aansluiten op de modelbaan bij 3-railsysteem met de STM-8

Bij het aansluiten van de STM-8 op de modelbaan bij 3-railsysteem moet naast de aansluiting van de 8 ingangen van de steeds geïsoleerde middenrail, ook de massa (bruin) aansluiting aan de 2-polige kroonsteen (B) worden aangesloten (Bruine klem van Central- Unit). De lengte geïsoleerde middenrail mag u zelf bepalen, let wel bij langere stukken van 3 meter is het aan te velen om 2 aansluitdraden van voldoende dikte te gebruiken en deze naar dezelfde ingang aan te sluiten! De Massa aansluiting wordt in een ring aangesloten op een booster.

## Aansluiten op de modelbaan bij 2-railsysteem met de STM-8

Bij het aansluiten van de STM-8 op de modelbaan bij 2-railsysteem moet naast de aansluiting van de 8 ingangen van de steeds aan één zijde geïsoleerde spoorstaaf, ook de massa (bruin) aansluiting aan de 2-polige kroonsteen (B) worden aangesloten (Bruine klem van Central- Unit). De lengte geïsoleerde spoorstaaf mag u zelf bepalen, let wel bij langere stukken van 3 meter is het aan te velen om 2 aansluitdraden van voldoende dikte te gebruiken en deze naar dezelfde ingang aan te sluiten! De Massa aansluiting wordt in een ring aangesloten op een booster.

#### Aansluiten op de modelbaan bij 3-railsysteem met de opto-8 kaart

Bij het aansluiten van de opto- 8 op de modelbaan bij 3-railsysteem moet naast de aansluiting van de 8 ingangen van de railcontacten, ook de massa (bruin) aansluiting aan de 2-polige kroonsteen (B) worden aangesloten (Bruine klem van Central- Unit). De geïsoleerde stukjes rail mogen aan beide kanten bevinden, omdat de massa op beide rails staat. Ook de lengte is niet erg kritisch, maar moet echter niet te lang worden, stroomvoorziening gebeurd op die stukken dan maar op één rail. Massa aansluiting moet in principe naar iedere opto- kaart worden aangesloten.



## Aansluiten op de modelbaan bij 2-railsysteem met de opto-8 kaart

Bij het aansluiten van de opto- 8 op de modelbaan bij 2-railsysteem moet naast de aansluiting van de 8 ingangen van de railcontacten, ook de massa (bruin) aansluiting aan de 2-polige kroonsteen (B) worden aangesloten.

In principe maakt het niet uit of u de massa aansluiting van de optocoupler kaart aansluit aan de "-" of aan de "+" van de modelbaan. Logisch is natuurlijk de "-". **Vanzelfsprekend komen dan de** 

**geïsoleerde stukjes rails in de "-" rail**. Deze onderbreking is minimaal een "wielbreedte". Een <u>te lange</u> onderbreking geeft de kans dat de trein geen spanning meer krijgt (bij spoor- N ligt is dit kritischer dan bij H0). Massa aansluiting moet in principe naar iedere opto- kaart worden aangesloten.

Opmerking: deze oplossing is eigenlijk niet aan te bevelen voor 2railsystemen

#### **Belangrijk:**

Het aansluiten van de massa verbinding van de modelbaan aan de massa aansluiting van de optocoupler kaart mag niet onder "spanning" worden uitgevoerd. D.w.z. eerst voeding van de modelbaan en PC uitschakelen, verbinding maken zoals hierboven staat beschreven en daarna weer aanzetten!

#### <u>Uitbreiden van een bestaande PCI- 96 kaart met een extensie</u> kaart I/O 96

Als u later wegens uitbreiding van de modelbaan meer contacten nodig heeft dan kunt u de PCI- 96 uitbreiden met een extensiekaart waardoor u een PCI- 192 kaart krijgt



Bouw de PCI-96 kaart uit de PC en monteer voorzichtig de extensie kaart op de PCI kaart, zorg er voor dat alle pinnen in de juiste aansluitingen

Modelbaan Automatisering 2012...2019



zitten, bevestig de extensie kaart met de bijgeleverde bout (M3) en moer en afstandbus.



Plaats vervolgende PCI I/O kaart weer terug in de PC. Omdat de kaart nu wat dikker is kan het noodzakelijk zijn om een ander PC- slot te kiezen (of andere kaarten te verplaatsen of te verwijderen).



Dit beeld laat links de groene LED zien en rechts hiervan de zekering zien (T2A), op het voetje.



#### PCI I/O beschrijving Garantie:

De leverancier geeft deze PCI- I/ O kaart garantie tegen materiaal- en productiegebreken voor een periode van 12 maanden vanaf de originele datum van aankoop door de klant.

De garantie op de hardware heeft alleen betrekking op de geleverde componenten, <u>vervolg schade in welke vorm dan ook wordt nadrukkelijk</u> <u>uitgesloten.</u>

Defecten die zijn ontstaan door onjuist gebruik, verkeerd aansluiten, eigenhandige modificaties vallen **niet** onder garantie. Reparaties moeten franco worden aangeboden. Ook tijdens de garantie periode zijn de verzendkosten voor rekening koper. Hardware wordt niet teruggenomen. De factuur is tevens garantie bewijs.

Opmerking: NIET geschikt voor kinderen onderen de 14 jaar.