






Principe van isolaties voor stroomdetectie en SOFT-LOK

-  isolatie voor het stoppen van de trein (afstand tot het sein ca. 15...20 cm voor H0) Opmerking: trein zal stoppen bij het sein
-  isolatie voor het afremmen van de trein (ongeveer in het midden van het blok), alleen in een zichtbaar of lang blok
-  isolatie voor het aanraken van het volgende blok (direct na het sein of achter de wissel)
-  isolatie voor het scheiden van de stopsectie (wissels worden hierdoor ingesloten)
-  Sein (echt of virtueel)

